



Altim-Plus Systemy Alarmowe

Altim Plus

PROFESJONALNY WĄŻECZNIK ŚWIATEŁ TYP A-100

50,00 zł,



•••••••••••••••••••• **HOMOLOGACJA E20**

DANE TECHNICZNE:

Napięcie zasilające wążecznik światła, - 13.5 V (+/- 5)%

Napięcie rozciążki wążecznik światła, -
Prąd pobór w stanie wyłączonej - 0 mA

Prąd pobór w stanie załączonej - 150 mA

Obciążalność wyjściowa do światła, mijania - 2 x 20 A

Obciążalność wyjściowa do światła, pozycyjnych - 2 x 10 A

Zakres temperatury pracy wążeczka - 30* / + 60* C

PRZEZNACZENIE

Wążecznik światła, A - 100 przeznaczony jest do montażu we wszystkich typach pojazdów samochodowych w których biegun ujemny akumulatora podłączony jest z masą pojazdu.

W odróżnieniu od tanich podróbek wykonanych na przełącznikach, automat światła, o nie po

przekrąceniu stacyjki, ale dopiero po uruchomieniu silnika, gdy napięcie w instalacji wzrośnie do 13.5 V i pozostaje... zapalone do momentu wyłączenia stacyjki.


Pozwala to na rozruch silnika bez dodatkowego obciążenia instalacji elektrycznej, a jednocześnie zapewnia, że nie zgaśnie... mimo spadku napięcia poniżej progu załączenia.

Deklaracja zgodności CE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI	
My <small>(nazwa)</small>	Altim-Plus S.c. J.Malinowski W.Sobczak K.Wolski
CE	
Oświadczamy na wyłączną odpowiedzialność, że: <small>(I declare that following product)</small>	
Produkt: <small>(product)</small>	Włącznik świateł
Typ/model: <small>(type)</small>	A100
jest zgodny z następującymi dyrektywami: <small>(conforms to the following directives)</small>	
1. Dyrektywa 73/245/EEC Zakłócenia radioelektroniczne pojazdów użyte standardy: Regulamin NR 10/ECE (EKG ONZ) <small>(standard used)</small>	
2. Dyrektywa 204/108/WE. Kompatybilność Elektromagnetyczna - EMC użyte standardy: PN-EN 61000-3-2:2004, PN-EN 61000-3-3:1997, PN-EN 50081-1:1996, PN-EN 50082-1:1999 <small>(standard used)</small>	
Lubid 2018.04.20	Xawisko, znanowicie i podpis osoby odpowiedzialnej
Właściciel: Krzysztof Wolski	
Właściciel: Jacek Malinowski	
Właściciel: Witold Sobczak	

[Instrukcja obsługi](#)

INSTRUKCJA MONTAŻU WŁĄCZNIKA ŚWIATEŁ A-100 12 V



[Informacja o sprzedawcy](#)